


# Behelf Strassenrettung

Schadenplatzorganisation:



## Funktionen / Aufgaben:

Phase	Einsatzleiter Feuerwehr	Chef / VB Rettung	Gruppenführer Front	Betreuung	Front	Sicherheit	Rückwärtiges
<b>1. Phase</b>							
Überblickverschaffung Einsatzstelle	x						
Überblickverschaffung Nahbereich / Front (AUTO-Regel)		x	x				
Kontakt Partnerorganisationen / FW-Stützpunkt	x						
Schadenplatzorganisation / FZ-Einweisung	x						
Funktionszuteilung	x						
Bestimmt Absicherung / Absperrung Einsatzort	x						
Bestimmt Brandschutz	x						
Betreuung Verletzte				x			
Fahrzeugsicherung gegen Wegroller / ahren					x		
<b>2. Phase</b>							
Abprache mit Rettungsdienst - Prioritäten / Dringlichkeit Personenrettung		x	(x)				
Abprache mit Gruppenführer Front		x					
Abprache mit Rettungsdienst - Betreuungsöffnung			x				
Führt Nahbereich / Front für Personenbefreiung / -rettung aus Fahrzeug			x				
Betreuung Verletzte				x			
Materialbereitstellung / Beleuchtung / Masch.							x
Fahrzeugstabilisation					x		
Fahrzeugscheiben entfernen					x		
Sicherheitseinrichtungen feststellen (Airbag, Gurtstraffer usw. = AIRBAG-Regel)			x				
Betreuungsöffnung schaffen					x		
Kontrolle auf Gefahren (Betriebsmittel, Glas, Kan- tenschutz, Glas, FZ-Stabilisation, Patientenschutz)						x	
Überwacht Nahbereich / Front		x	x				
<b>3. Phase</b>							
Abprache mit Rettungsdienst - Rettungsöffnung			x				
Betreuung Verletzte				x			
Rettungsöffnung schaffen					x		
Kontrolle auf Gefahren (Betriebsmittel, Glas, Kan- tenschutz, Glas, FZ-Stabilisation, Patientenschutz)						x	
Überwacht Nahbereich / Front		x	x				
<b>4. Phase</b>							
Bergung			x	x	x		x

**AUTO-Regel:** Austretende Betriebsmittel / Unterboden erkunden / Tankdeckel öffnen / Oberfläche absuchen  
**AIRBAG-Regel:** Abstand 30/60/90 / Innenraum erkunden / Rettungskräfte warnen / (Batterie abklemmen) /  
 Abnehmen der Innenverkleidung / Gefahren Airbag-Komponenten